

# BU800 Pulidora de baterías. Como hacerlo

## Prepárese para su uso

<b>1</b>	 Desenchufe el cargador de batería. 	<b>2</b>	 Revise/inspeccione la bolsa.  Reemplace la bolsa si es necesario.	<b>3</b>	 Remueva la falda de cubierta.
<b>4</b>	 Inspeccione la almoadilla para su uso.	<b>5</b>	 Gire contrario a manecillas del reloj el soporte de la almohadilla para removerla.	<b>6</b>	 Instale la almohadilla nueva y ubíquela al centro de la cubierta.
<b>7</b>	 Ajuste/apriete la almohadilla con el soporte en sentido de las manecillas del reloj.	<b>8</b>	 Cuidadosamente ubique la máquina en el lugar deseado para pulir.	<b>9</b>	 Gire el interruptor de llave para encender la máquina. Revise el nivel de batería.
<b>10</b>	 Presione los botones de mano de la almohadilla para que comience a girar y baje al piso. (Para modelos con tracción).	<b>11</b>	 Encienda el interruptor de energía de la almohadilla. Pulse los botones de palma para conducir la máquina y bajar la almohadilla al piso. (Para modelos con tracción).	<b>12</b>	 Presione el control de velocidad para ajustarla.  Presione el botón de reversa mientras presiona los botones de palma para desplazar la maquina en reversa.

## **BU 800 Pulidora de baterías. Como hacerlo**

### **Almacene la máquina**

**1**



Limpie el exterior de la máquina en cada uso.

**2**



Enchufe la máquina para cargar las baterías.

**3**



Remueva la cubierta para exponer las baterías a ventilación.

## **BU800 Pulidora de baterías. Como hacerlo**

### **Maintenance**

**1**



Cargue las baterias diariamente.



Verifique el nivel de agua de las baterías y agregar agua si es necesario.

**2**



Inspeccione y reemplace la bolsa para polvo

**3**



Inspeccione/reemplace la cubierta de almohadilla

**4**



Limpie la almohadilla, reemplace cuando se necesite.

Mantenimiento mensual

**5**

Lubrique en inspeccione/brinde servicio a los motores de almohadilla.

Mantenimiento Anual

**6**

Dar mantenimiento a los motores de almohadilla.