

Uso y mantenimiento

Modo de uso ROS1300



Desconecte el cargador de la batería y guarde el cable.



Compruebe el nivel de agua en el lateral de la máquina. Añada agua limpia según sea necesario quitando la tapa roja de la abertura de llenado.



Asegúrese de que el cepillo principal y los cepillos laterales estén instalados correctamente.



Ajuste el asiento a una posición de trabajo cómoda.



Introduzca la llave y gírela para poner en marcha la barredora.



Pulse el botón OneTouch™ para activar todas las funciones de barrido; los cepillos bajarán automáticamente.



Los cepillos y la aspiración se ponen en marcha al pisar el pedal del acelerador y comienzan a barrer.



Gire el botón de velocidad para ajustar y fijar la velocidad máxima con el pedal del acelerador pisado a fondo.



Ajuste la velocidad de las cepillos laterales girando el botón.



Pulse el botón para activar el sistema de nebulización en los cepillos laterales para reducir el nivel de polvo.



Pise el pedal para subir el flag y barrer los residuos más grandes.



Pulse el botón del sacudidor para limpiar el filtro. Mantenga el botón pulsado hasta que la luz parpadee para activar la agitación automática cada 10 minutos.



Utilice los botones para activar los intermitentes traseros en los giros.



Pulse el botón de marcha atrás para mover la barredora hacia atrás. La máquina no barre marcha atrás.



Pulse el botón para levantar los cepillos laterales y utilice la máquina solo con el cepillo principal.



Pulse el botón OneTouch™ para detener todas las funciones. Suelte lentamente el mecanismo de bloqueo de la tolva, ya que puede ser pesado. Utilice el tirador para extraer y vaciar la tolva.



Retire el panel del filtro trasero para comprobar el filtro, vuelva a instalar el panel y la tolva.



Retire, limpie e inspeccione el cepillo principal y revise los cepillos laterales. Limpie la máquina con un paño húmedo.



Cargue la máquina utilizando la conexión de carga trasera. Tiene dos conexiones, una para el cargador externo y otra para el cargador interno.

Resolución de problemas

Modo de uso ROS1300

La máquina no funciona.



1. Compruebe si la batería está cargada.
2. Compruebe si el botón de parada de emergencia está activado.



3. Compruebe si el conector de la batería principal está conectado correctamente.



4. Compruebe si el pedal del freno de estacionamiento está activado.



5. Abra la cubierta de la máquina y compruebe que no se haya disparado ningún fusible.

La máquina no retiene el polvo



1. Compruebe si todos los faldones están ajustados correctamente y no presentan daños.



2. Compruebe si el sistema de aspiración está encendido.



3. Limpie el filtro pulsando el botón del sacudidor.



4. Compruebe si la tolva de residuos está llena.



5. Compruebe los interruptores de aspiración y del sacudidor.

La máquina no barre.



1. Revise el cepillo principal, asegúrese de que esté girando y no esté desgastada. Ajuste la presión de la escoba si es necesario.



2. Ajuste los cepillos laterales si es necesario, sustitúyalos si las cerdas están desgastadas.



3. Abra la cubierta de la máquina y compruebe los interruptores de los cepillos.

Distribuidor local de Viper: _____

Número de teléfono: _____

NS: _____