











¿Cómo usar el AquaPlus?

Preparación de Uso

1	 Verifique las baterías encendiendo el interruptor de llave. 	2	 Verifique el indicador de la batería para asegurarse de que la máquina esté completamente cargada.	3	 Para inspeccionar e instalar el cepillo, asegúrese de que la máquina esté apagada, levante la cubierta, afloje las perillas negras y luego retire el conjunto de la rueda.
4	 Llena la máquina con la temperatura de la solución apropiada (no debe exceder 130 ° F).	5	 Aspire por completo la alfombra que se va a limpiar antes de usar la máquina.	6	 Realiza prespray en manchas y área de tráfico pesado (solo modelos AXP).
7	 Para usar accesorios, desconecte la manguera de recuperación de la manguera de las zapatas de extracción y luego coloque un recolector húmedo en la manguera.	8	 Conecte el accesorio de la manguera de la solución al puerto. Asegúrese de que la cubierta esté levantada y que la pantalla de la máquina esté en modo de espera.	9	 Encienda la máquina y luego presione el interruptor de la varita que se muestra arriba.

¿Cómo usar el AquaPlus?

Vacíe la tolva de desechos










1	 <p>Apague la máquina.</p>	2	 <p>Agarre la manija de metal y deslice la tolva hacia afuera.</p>	3	 <p>Vacíe y limpie la tolva después de cada uso. Reinstale la tolva.</p>
---	---	---	--	---	---

Clean out the Recovery Tank

1	 <p>Presione el botón de restregado para detener los cepillos y el flujo de la solución</p>	2	 <p>Retire la manguera de drenaje de su soporte y retire la tapa. Aprieta la manguera para regular el flujo de agua.</p>	3	 <p>Dirija la manguera a un desagüe. Enjuague el tanque con agua limpia. Inspeccione las mangueras. Reemplace la manguera si es necesario</p>
4	 <p>Enjuaga el tanque.</p>	5	 <p>Inspeccione el tanque de recuperación y las mangueras de aspiración.</p>	6	 <p>Inspeccione y limpie los filtros de entrada.</p>



¿Cómo usar el AquaPlus?

Almacenamiento del equipo

1	 <p>Presione el botón de restregado para detener los cepillos y el flujo de la solución. Gire la llave a la posición de apagado.</p>	2	 <p>Vacíe el tanque de solución.</p>	3	 <p>Dirija la manguera a un desagüe. Enjuague el tanque con agua limpia. Inspeccione las mangueras. Reemplace la manguera si es necesario.</p>
4	 <p>Enjuague el tanque de recuperación y las mangueras. Deje la tapa abierta para permitir que el tanque se seque al aire.</p>	5	 <p>Dirija la manguera a un desagüe. Enjuague el tanque con agua limpia. Inspeccione las mangueras. Reemplace la manguera si es necesario.</p>	6	 <p>Limpie e inspeccione el cepillo. Enjuague con agua tibia. Cuelgue para secar. Reemplace si es necesario.</p>
7	 <p>Retire y limpie las entradas de aspiración.</p>	8	 <p>Retire y limpie las zapatas de aspiración.</p>	9	 <p>Conecte la máquina para cargarla para el próximo uso. Use un trapo limpio para limpiar el exterior de la máquina si es necesario.</p>

¿Cómo usar el AquaPlus?

Mantenimiento Semanal

1	 <p>Verifique el nivel de agua de cada celda de la batería.</p>	2	 <p>Inspeccione y limpie el filtro de solución.</p>	3	 <p>Limpie las boquillas de pulverización de la solución.</p>
4	 <p>Purgue el sistema de mezclado químico reemplazando el cartucho de detergente con un cartucho lleno de agua limpia</p>	5	 <p>Gire el interruptor de llave. Presione el botón Detergente y los botones Solución / Prepray (mantenga presionado durante 2 segundos). El proceso de purga demora 30 segundos.</p>		<p>Siga el paso 5 solo si su máquina está equipada con el sistema AXP.</p>