




S 6 Twin


Quick Start / Guía rápida / Départ Rapide

KÄRCHER



Assembly / Assemblage / Ensamble



Height adjustment / Ajustement de la hauteur / Ajuste de altura



Easy fold up / Facile à plier / Fácil de plegar



59694830 10/20

NOTE: This guide is not intended as a replacement or substitute for completely reading the owner's manual before using the machine.

REMARQUE : Ce guide n'est pas destiné à remplacer la lecture complète du manuel d'utilisation par le propriétaire avant utilisation de la machine.

NOTA: Esta guía no pretende sustituir al manual del usuario y, por tanto, sigue siendo necesario leer éste íntegramente antes de usar la máquina.

 **1-800-537-4129**
www.karcher-help.com