


Guía Rápida de Uso & Cuidado SC1500

Preparación de Uso

1		2		3	
	Así debería lucir la máquina cuando Ud. llega a la habitación donde se dejó el equipo		Desconecte la batería y guarde el cable del cargador integrado		Revise el contenedor del detergente del sistema EcoFlex

Operación de la máquina

1		2		3	
	Familiarícese con el panel de control. Vaya al Manual del Operador		La Ráfaga de Poder provee más agua, detergente y presión para limpiar áreas difíciles		Para un doble restregado, gire el squeegee hacia la derecha y luego gire hacia abajo la palanca del squeegee para levantar el hule del piso. Gire la palanca hacia arriba cuando acabe y luego aspire la solución del piso.

Guía Rápida de Uso & Cuidado SC1500

Almacene la máquina (Mantenimiento Diario)

1	 <p>Vacie el tanque de recuperación. Drene el agua en un drenaje abierto</p>	2	 <p>Enjuague la pelota del flotador. Limpie la jaula de basura de cualquier escombro.</p>	3	 <p>Enjuague e inspeccione el ensamble del squeegee y sus hules</p>
4	 <p>Remueva e inspeccione el cepillo o pad. Enjuague el pad y luego déjelo a un lado para que seque</p>	5	 <p>Levante la tapa del tanque de recuperación para ventilación</p>	6	 <p>Cargue las baterías</p>
7	 <p>Tome una toalla limpia y limpie el exterior de la máquina</p>	MANTENIMIENTO	<p>Mantenimiento semanal:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Check water level in batteries Clean solution filter Clean and inspect the vacuum motor filter Purge the EcoFlex System (only for machines equipped with EcoFlex) <p>Según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equalize Batteries • Annually – inspect carbon brushes on the vacuum motor • Annually – inspect the carbon brushes on the brush motor • See manual or an Advance Authorized Service Center 		