










¿Cómo usar la SC351?

¡Preparala para su uso!

1		2		3	 Inspecciona squeegees, cepillos o pads e instala.
4		5		6	 Baja la tapa del depósito de recuperación.
7		8		9	 Enciende el equipo.
10		11		12	 Comienza a restregar.




¿Cómo usar la SC351?

Almacena el equipo

1		2		3	
	Vacía el tanque de recuperación y solución.		Enjuaga y lava el tanque de recuperación con agua limpia.		Inspecciona y lava la rejilla y el flotador.
4		5		6	
	Retira el squeegee y remueve los residuos.		Inspecciona el squeegee, enjuágalo y reemplázalo de ser necesario.		Retira, limpia e inspecciona el cepillo o pad. Enjuaga con agua tibia. Reemplaza de ser necesario.
7		8		9	
	Carga las baterías.		Limpia el exterior de la máquina con un paño húmedo.		Levanta la tapa del depósito para permitir que el interior del tanque se seque.

¿Cómo usar la SC351?

Mantenimiento diario, semanal y ocasional

1		2		3	 Comprueba el nivel de agua de cada batería (no aplica a baterías de gel). Carga las baterías diariamente.
4		5		6	<div>Every 6 Months</div> Revisa la Buena colocación de las tuercas. Realiza esta tarea después de las primeras 8 horas de funcionamiento-
7		8		9	 Revisa la cubierta del cepillo de goma y sustituye de ser necesario.